- 1) Descrever o processo de instalação do Windows Server no VirtualBox.
  - Baixe o ISO do Windows server no site de download do Microsoft Windows Server .
  - 2. Inicie o Oracle VirtualBox. Em seguida, clique no botão **Novo** na barra superior.
  - 3. na próxima janela, apenas nomeie o sistema que você deseja instalar no VirtualBox e seu tipo de sistema operacional. Escolha o tamanho de memória adequado na seção **Tamanho da memória** e marque a caixa rotulada com Criar um disco rígido virtual agora na seção Disco rígido. Por último, clique no botão **Criar**
  - na próxima janela, basta escolher o local para armazenar o arquivo do sistema do servidor Windows e configurar o tamanho e o tipo possíveis do disco rígido. Então clique em Create .
  - 5. Importe o ISO do Windows server e clique no botão Iniciar .
  - quando se trata da tela de configuração do Windows server 2016, basta escolher o idioma de sua preferência e outras preferências e clicar em Avançar.
  - 7. nas próximas janelas, clique em Instalar agora.
  - **8.** na janela seguinte, basta selecionar a avaliação padrão do Windows server com a versão da experiência de desktop.
  - 9. na próxima janela, basta aceitar o termo da licença e clique em Avançar.
  - **10.** escolha o tipo de instalação, aqui escolhemos Personalizar: instale apenas a opção do Windows (avançado).
  - 11. Adote o padrão para instalar o servidor Windows 2016. Em seguida, clique em **Avançar** e aguarde a conclusão do servidor Windows 2016. Depois disso, você pode ver o Windows Server foi instalado com sucesso no Oracle VirtualBox.
- 2) Descrever o processo de criação do Active Directory no Windows Server.
  - 1. Para instalar o Active Directory no Windows Server 2008 abra o Gerenciador de Servidores.
    - Em Funções, clique em Adicionar Funções
  - 2. visto antes o assistente mostra uma janela de configurações necessárias para qualquer serviço a ser instalado Para continuar clique em Próximo.
  - 3. Na janela Selecionar Funções do Servidor, selecione a opção Serviços de Domínio Active Directory e clique em Próximo
  - 4. Nesta janela a seguir mostra confirmação da instalação do serviço e mensagens sobre a possível necessidade de reiniciar o computador e lembrete para utilizarmos a ferramenta depromo exe após a instalação para nos auxiliar nas etapas finais das configurações, clique em Instalar.

- 5. È Dado Inicio ao Progresso de instalação dos Serviços de Domínio Active Directory
  - No final do processo é mostrada uma mensagem que o serviço foi instalado com sucesso , clique em Fechar.
- 6. Em Gerenciador de Servidores expanda a guia Funções e clique sobre Serviços de Domínio Active Directory.
- Nessa janela é mostrado um alerta informando que o servidor ainda não é um controlador de domínio e um link para acessarmos o assistente de configuração
- 8. Após acessarmos o assistente a janela a seguir é mostrada, clique em Avançar
  - Nota: Se você marcar a caixa de seleção Usar a instalação em modo avançado, o assistente exibirá a página Nome NetBIOS do Domínio, onde você poderá alterar o nome NetBIOS gerado, por padrão, pelo assistente. Não iremos marcar essa opção, pois iremos utilizar o NetBios gerado pelo sistema.
- O assistente mostrará uma janela com um alerta sobre compatibilidade do sistema operacional. Se necessário, revise as informações e clique em Avançar.
- 10. Na janela Escolher uma Configuração de Implantação, clique em Criar um novo domínio em uma nova floresta e clique em Avançar.
- 11. Agora vamos escolher um nome para o nosso domínio. Nesse exemplo usei como base o nome DevMedia. Digite o nome DNS completo do domínio raiz da floresta, no nosso caso ficou dm.local.
- 12. Nas janelas Definir Nível Funcional da Floresta e Domínio, selecione o nível funcional que acomoda os controladores de domínio a serem instalados em qualquer lugar da Floresta. Como hoje em dia ainda é comum a utilização do Windows Server 2003 vamos escolher essa opção nos dois casos. Em seguida, clique em Avançar.
- 13. Será exibido o Nível funcional da floresta. Após isso o assistente mostra as opções de instalação do servidor DNS (instalado anteriormente) e Catálogo global já setados. Note que por ser o primeiro controlador de domínio ele deve ter consigo as informações de todos os usuários e a que grupos eles pertencem, por isso essa opção vem previamente marcada e pelo mesmo motivo a opção de RODC (read-only domain controller) vem desmarcada.
- 14. Caso o assistente não puder criar uma delegação para o servidor DNS, uma mensagem será exibida indicando que você pode criar a delegação manualmente . Para continuar, clique em Sim.

- 15. Agora é mostrado o local de instalação da base de dados do Active Directory, assim como os logs e o sysvol, que por padrão está em: C:\Windows\NTDS e C:\Windows\SYSVOL. Após selecionado o local da instalação clique em Avançar.
- 16. Nota: O Windows Server Backup faz o backup do serviço de diretório por volume. Para que backups e recuperações sejam eficientes, armazene esses arquivos em volumes separados e que não contenham aplicativos nem outros arquivos que não sejam de diretório.
- 17. A seguir iremos escolher a senha para modo de restore do Active Directory. Nota: É muito importante guardar a senha de Administrador gerada no assistente de instalação do AD no caso de precisar de um restore do Active Directory. Essa é uma conta administrativa diferente da conta Administrator
- 18. Na janela Resumo, revise suas seleções. Clique em Voltar para alterar qualquer seleção, se necessário.
- 19. Para salvar as configurações selecionadas para um arquivo de resposta a ser usado para automatizar operações subseqüentes do AD DS, clique em Exportar configurações. Digite o nome do arquivo de resposta e clique em Salvar.
- 20. Quando tiver certeza de que suas seleções são precisas, clique em Avançar para instalar o AD DS.
- 21. A instalação e configuração das Funções AD DS e DNS será iniciada.
- 22. Na etapa final o assistente mostra um breve resumo dos serviços instalados, clique em Concluir e depois reinicie o Servidor.
- 23. Concluindo o assistente de instalação dos serviços de domínio de AD
- 24. Para iniciar o trabalho abra Usuários e computadores do Active Directory e comece a criar as contas de usuários do seu domínio.